

Reihe 5022 / 5047

5022 001 Zuletzt Leistungsabgabe nur mit Brandhilfsschalter möglich
5022 002 Zuletzt Entfernung der MG Aufschieferungen
5022 004 Abgestellt nach Störungen in der Leittechnik
5022 023 Abgestellt da Drehmomentstütze bei Achse 2 lose
5022 026 Abgestellt Bis Monatsende nach Ansprechen der BMZ
5022 032 Zuletzt ständige Motorabstellungen
5022 036 Zuletzt Ausfall der Kamera
5022 040 Zuletzt Entfernung der MG Aufschieferungen
5022 048 Zuletzt abgestellt nach Riss der KW Leitung
5022 049 Zuletzt abgestellt wegen steckendem Getriebe

5047 043 Abgestellt da Starter defekt
5047 044 Zuletzt nicht startbar
5047 087 Abgestellt wegen Motortausch
5047 096 Abgestellt da Tank aufgerissen
5047 098 Abgestellt bis Monatsende wegen T03

5047 402 Abgestellt wegen Wasserschlag